



Montageanleitung - Sonnenschutzfolien

Für eine fachgerechte Folienmontage sind 2 Personen erforderlich. Vor der Montage ist das für die Fensterreinigung nötige Werkzeug parat zu halten. Desweiteren sollten Sie eine Sprühflasche gefüllt mit Wasser und etwas Spülmittel bereitstellen, sowie einen Glasschaber, ein Raket, ein Cuttermesser und Küchenpapier.

Schritt 1 – Trockenreinigung

Im ersten Schritt wird die Scheibe von allen hartnäckigen Verunreinigungen am besten mit einem Glasschaber z. Bsp. vom Cerankochfeld gereinigt.

Schritt 2 – Nassreinigung

Sprühen Sie die Scheibe vor der Montage mit der Reinigungsemulsion aus Wasser und Spülmittel ein und reinigen Sie diese gründlich. Anschließend trocknen Sie die Scheibe und den Rahmen mit einem Küchentuch sorgfältig ab. (Boden ev. zum Schutz abdecken)

Schritt 3 – Scheibe gut mit der Sprühflasche befeuchten

Sprühen Sie die Scheibe erneut gut mit der Reinigungsemulsion ein

Schritt 4 – Schutzfilm von der Sonnenschutzfolie lösen

Im nächsten Schritt lösen Sie den Schutzfilm an einer Ecke von der Folie ab. Das gelingt am besten, wenn Sie von beiden Seiten einen Tesa-Filmstreifen auf die Ecke kleben und langsam ein Stückchen in beide Richtungen ziehen.

Bei diesem Schritt sind der Helfer oder die Helferin wichtig. Während Sie die Folie an zwei Ecken festhalten, zieht die zweite Person die Schutzfolie ab und sprüht dabei die Klebeschicht auf der Sonnenschutzfolie ebenfalls reichlich mit der Reinigungsemulsion ein.

Schritt 5 – Folie auf die Scheibe legen

Legen Sie ohne Umwege die Folie auf die nasse Scheibe, ohne großen Druck auf und richten diese entsprechend aus.

Schritt 6 – Folienrückseite ebenfalls einsprühen

Im folgenden Schritt wird die bereits auf der Scheibe anliegende Folie auch auf der Folienrückseite eingesprüht.

Schritt 7 – Folie anrakeln und Folie ggfl. nachschneiden

Mit geringem Druck wird die Folie nun mit einem Raketel von der Mitte zum Rand angedrückt. Im Ergebnis sollte die Folie passend auf der Scheibe aufliegen und zur hin Dichtung eine 1-2mm breite Fuge zurückbleiben. Falls die Folie zu breit oder zu lang ist, kann Sie in dem Schritt mit einem Lineal und einem Cuttermesser parallel zu Dichtung noch nachgeschnitten werden.

Schritt 8 – Restwasser rausdrücken

Folie wieder mit Montageflüssigkeit einsprühen und mit höherem Druck nochmals das Wasser zwischen Folie und Scheibe rausdrücken. Am Ende und im Randbereich den Raketel mit Küchenrolle einwickeln (Schützt vor dem Verkratzen) und zum Rand hin weiter andrücken.

Schritt 9 – Scheibe säubern

Die Scheibe nun mit wenig Wasser ansprühen und mit der Küchenrolle besonders vorsichtig am Rand reinigen.

Schritt 10 – Silikonnaht

Im Außenbereich sollten Sie mit neutralvernetzten Silikon die Kanten versiegeln. Dieser Vorgang kann auch erst einige Tage später stattfinden.

Viel Erfolg!